

Osmo Hardvoks-Olje

Optimal behandling av tregulv!

- + Brukes på alle typer gulv av heltre, parkett og kork
- + Osmo Hardvoks-Olje er meget slitesterk, enkel å påføre, renholde og vedlikeholde
- + For påføring benytt Osmo Gulvbørster eller rullesett
- + Overflaten er sterkt vannavvisende og motstandsdyktig mot alle typer flekker og søl, som gummi, kaffe, rødvin. Dette iht. DIN 68861-1A.
- + Treverket beholder sin naturlige varme kontaktoverflate
- + 1 liter dekker ca. 12 m² ved 2 strøk, bart gran/furu/eik.
 - benyttet til vedlikehold er dekkevnen minimum femdoblet
 - dekkevnen må tilpasses treslag og om det er benyttet farge under



Påføring av Osmo Hardvoks-Olje

Rengjøring:

Først må gulvene rengjøres grundig iht anbefalinger - for vask og renhold.

Påføring av olje:

- Start med å påføre Osmo Hardvoks-Olje langs kantene, hjørnene, under ovner osv, benytt en løfri fille for pålegging og polering/finish. Dette for å komme til på vanskelige steder. **Påfør tynt.**
- Resten av flaten, fordel/påfør oljen med Osmo Gulvbørste 220 mm bred. Masser oljen inn i gulvet med gulvbørsten. Etterstryk med gulvbørsten som "sluttfinish" i bordets lengderetning. Husk å påføre i tynne strøk, iht. bruksanvisning for forbruk pr. m².
- Som alternativ bearbeidning benyttes en enbørstemaske og hvit pad. Om man bruker for mye væske kan det oppstå sprut. Ev. sprut strykes ut med Osmo Gulvbørste 220 mm. La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted, pga. trykkmerker som kan oppstå! Ønskes økt glans, kan flaten etterpoleres.
- Oljingsprosedyren gjentas en gang til. Før andre gang kan ev. lister påføres olje for hånd ved bruk av en klut.
- Padden kan gjenbrukes på andre siden, men når padden ikke er i bruk må den oppbevares ute (brannfarlig første 24 timer). Eller legges i vann.
- Ved første gangs behandling benyttes 2 strøk, også der det er benyttet grunning/farge først, men forbruket blir da tilsvarende mindre. Best resultat oppnås ved påføring av strøk nr. 2 dagen etter strøk nr. 1.
- Kluter og lignende behandles som brannfarlig avfall, legges i vann eller brennes.
- Ønskes en svak hvitpigmentering – påføres det 1-strøk **Osmo Hardvoks-Olje 3040 Hvit Grunning**, før toppstrøkene.

Tørking:

- Området må få tørke. Tørketid for **Osmo Hardvoks-Olje Original 3032** silkematt og 3062 matt er 8 - 12 timer, treslags-avhengig.
- Tørketiden varierer og ved ønske om kortere tørketid anbefales **Osmo Hardvoks-Olje Rapid 3232** silkematt/3262 matt, **tørker på ca. 4-6 timer.** Kan da påføre to strøk på samme dag.
- Alle tørketider er avhengig av normal temperatur og luftfuktighet, sørg for god lufting. Maksimal herding oppnås etter ca 14 dager.

Midler / utstyr:

- Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016
- Osmo Opti-Set hvit micro mopp
- Osmo Hardvoks-Olje, klar, til totalrenovering eller flekkvis påføring der overflaten er pusset ned for fjerning av flekker og skader, 3032/3062/3232/3262, ev Osmo Hardvoks-Olje 3040 Hvit Grunning.
- Osmo bred Gulvbørste, 220 mm. For påføring på store flater, finnes Osmo Gulvbørste, 400 mm.

