

# Vedlikeholdsinstruksjoner

Olje ditt gulv med Solidfloor Pleieolje  
(hvit eller naturlig)

Du trenger:



Vennligst merk! Romtemperaturen skal være mellom 16°C og 20°C.

Rist eller rør Solidfloor Pleieoljen grundig i 2 minutter før bruk.

1. Spray Solidfloor Pleieoljen på gulvet med en sprayflaske og la oljen trekke inn.
2. Gni Solidfloor Pleieoljen inn i treet med en ren og tørr hvit pad.
3. Deretter, ved bruk av en lofi bomullsklut, skures gulvet til det blir helt tørt.

La oljen tørke. Unngå å gå på gulvet de neste 4 til 6 timene, og sørg for at gulvet ikke kommer i kontakt med vann de neste 24 timene! Oljen vil fortsette å herde i en uke. Vær forsiktig når du plasserer tunge gjenstander på gulvet, og unngå å dra noe over gulvet mens det herdes.

Rengjør gulvet med Solidfloor Såpe minst 24 timer til en uke etter å ha påført Solidfloor Pleieolje. Dette vil bidra til å forhindre at urenheter blir gått inn i gulvet.

Din Solidfloor forhandler vil kunne hjelpe deg med mer informasjon om å påføre Solidfloor Pleieolje med en poleringsmaskin.

## Advarsel!

Fare for selvantennelse. En klut eller pad som har blitt mettet med Solidfloor Pleieolje skal renses umiddelbart etter bruk og henges utendørs for å tørke.

Alternativt må kluten dypes i vann, plasseres i en plastpose og kastes.